

7. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ:

Претензии к качеству Датчика двери принимаются при условии соблюдения потребителем установленных правил эксплуатации, указанных в паспорте изделия.
В случае отказа в работе Датчика двери в период гарантийных обязательств потребитель должен сообщить предприятию-изготовителю о неисправности изделия.

8. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И УПАКОВКЕ:

Датчик двери изготовлен по SC.17.01.00ТУ и признан годным к эксплуатации.

Серийный № изделия _____

Дата изготовления _____ 20____ г.

Контролер ОТК _____

Датчик двери

Luxnet Door Sensor

☐ LND.01-AKW41LG.0-BT5	☐ LND.01-AKW41B.0-BT5
☐ LND.01-AKS74LG.0-BT5	☐ LND.01-AKS74B.0-BT5
светло-серый цвет корпуса	чёрный цвет корпуса

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

ООО «Радиоэлектронные Технологии»: г. Санкт-Петербург., www.scout-gps.ru,

+7 (812) 309-87-78 – многоканальный; 8-800-250-22-68 звонок по России бесплатный

ООО «Радиоэлектронные Технологии»

2025 г.

ПАСПОРТ

Датчик двери Luxnet Door Sensor

1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ:

Датчик двери Luxnet Door Sensor предназначен для контроля открытия/закрытия двери, применяется в системах автоматизации. Электропитание Датчика двери осуществляется от встроенной батареи. Настройка и программирование Датчика двери производится по радиоканалу 2,4ГГц Bluetooth.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Напряжение питания постоянного тока, В	3 (элемент питания CR2032)
Время работы от встроенной батареи	Не менее 1 года
Температура эксплуатации, °С	от -20 до +80
Степень защиты	IP20
Габаритные размеры корпуса, Д x Ш x В, мм	68 x 36 x 15 (для AKW41) 51 x 36 x 15 (для AKS74)
Масса, кг	Не более 0,03
Диапазон рабочих частот, МГц	2402-2480
Используемая технология передачи данных	Bluetooth Low Energy (BLE)
Выходная мощность передатчика, дБм	Не более 8
Чувствительность, дБм	- 95
Тип антенны	встроенная
Используемый протокол передачи данных	Bluetooth 5 Luxnet

3. ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ, УСТАНОВКА И МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ:

Установку и эксплуатацию Датчика двери производить в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей» (ПТЭЭП). Монтаж и техническое обслуживание Датчика двери должны выполняться квалифицированным персоналом при отключенном питающем напряжении.

4. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ:

Транспортирование и хранение Датчика двери должно производиться в упаковке производителя, при этом должны быть приняты меры предохранения от механических повреждений и воздействия атмосферных осадков.

5. УТИЛИЗАЦИЯ:

По истечении срока службы разобрать на детали, рассортировать по видам материалов и сдать в специализированные организации по приёмке и переработке вторсырья.

6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:

Гарантийный срок эксплуатации изделия составляет 5 лет с даты изготовления. Изготовитель гарантирует соответствие технических параметров Датчика двери действующей технической документации при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования, хранения и монтажа. При обнаружении неисправностей в течение действия гарантии предприятие-изготовитель проводит бесплатный гарантийный ремонт.

Запрещается:

- размещать и эксплуатировать изделие в местах, подверженных воздействию сильных электромагнитных полей;
- проводить электросварочные работы в непосредственной близости с установленным и подключенным изделием;
- самостоятельно ремонтировать, вмешиваться в работу изделия, разбирать на составные части, устанавливать, не имея для этого соответствующего разрешения производителя.

Гарантийный ремонт не распространяется на изделия при наличии механических, химических или термических повреждений, следов вскрытия или ремонта.